

Sensor easyTEMP pentru masurarea temperaturii pentru module easyTRACK II

Ghid de instalare

Versiune document: 1.4 04.06.2013

Legare:

- Alb: +12/24V
- Maro: 0V (GND)
- Verde: Iesire semnal (conectati la intrarea TEMP/RFID a modulului easyTRACK II)
- Galben: Intrare semnal (conectati la firul Verde a senzorului urmator)

Intervalul temperaturii de operare si masurare: -30°C...+70°C

Precizia de masurare: +/-1°C

In cazul utilizarii unui singur senzor de temperatura, firul Galben nu trebuie conectat. Daca utilizati mai multi senzori, conectati firul Verde al primului senzor la intrarea TEMP/RFID a modulului easyTRACK II, iar in continuare legati firul Galben al fiecarui senzor urmator la firul Verde al senzorului urmator in rand (legare in serial). Firul Galben al ultimului senzor nu trebuie conectat.

In felul descris anterior si pe schema de legare, la un modul easyTRACK se pot conecta maxim 3 senzori pentru masurarea temperaturii. Daca doriti sa utilizati si un cititor easyRFID pe intrarea TEMP/RFID, conectarea acestuia este posibila prin legarea firului Verde a cititorului pe firul Galben al ultimului senzor easyTEMP.

Atentie! In cazul in care instalati, sau este deja instalat si easyFCL inchizator pentru capac rezervor, pentru legarea senzorului easyTEMP folositi schema de legare din ghidul de instalare a inchizatorului easyFCL.

Pentru evitarea avariei echipamentului, fixati senzorul si cablul in mod corespunzator.

Schema de legare:

